

**Oznaczenia urządzeń
zabezpieczenia ruchu kolejowego
w tabeli zamknięć tablic zależności**

Lp	Oznaczenie	Opis oznaczenia
362		Zablokowanie bloku i zmiana okienka a) na kolor czerwony b) na kolor biały liczby oznaczają kolejną czynność
363		Zablokowanie bloku i zmiana okienka a) na kolor czerwony b) na kolor biały liczby w nawiasach oznaczają kolejną czynność wykonywaną przez inną nastawnię
364		Blok zamknięty w położeniu zasadniczym przez przełożony drążek przebiegowy lub suwak
365		Zastawka elektryczna w położeniu a) uniemożliwiającym blokowanie bloku b) pozwalającym na blokowanie bloku.
366		Drążek przebiegowy przełożony. Liczby oznaczają kolejną czynność.
367		Drążek przebiegowy zamknięty w położeniu zasadniczym przez odmienne położenie dźwigni zwrotnicowej lub wykolejnicowej
368		Drążek przebiegowy zamknięty w położeniu zasadniczym przez przełożony inny drążek przebiegowy
369		Drążek przebiegowy zamknięty w położeniu zasadniczym przez zablokowany blok
370		Dźwignia semafora przełożona
371		Dźwignia semaforowa zamknięta w położeniu zasadniczym wyłącznie przez inną dźwignię sygnałową
372		Dźwignia tarczy ostrzegawczej przełożona
373		Dźwignia tarczy zaporowej zamknięta w położeniu zasadniczym
374		Dźwignia tarczy zaporowej przełożona
375		Dźwignia tarczy manewrowej zamknięta w położeniu zasadniczym
376		Dźwignia tarczy manewrowej przełożona
377		Dźwignia sygnałowa semafora lub tarczy świetlnej przełożona
378		Dźwignia zwrotnicowa lub wykolejnicowa zamknięta w położeniu zasadniczym albo zamknięty klucz zamka zwrotnicowego lub wykolejnicowego w położeniu normalnym Zwrotnica lub wykolejnicza zamknięte tym kluczem w położeniu zasadniczym
379		Dźwignia zwrotnicowa, wykolejnicowa lub ryglowa zamknięta w położeniu przełożonym albo zamknięty klucz zamka zwrotnicowego, wykolejnicowego lub dźwigni ryglowej w położeniu przełożonym Zwrotnica, wykolejnicza lub dźwignia ryglowa zamknięta jest tym kluczem w położeniu normalnym.
380		Dźwignia zwrotnicy ochronnej zamknięta w położeniu zasadniczym albo zamknięty klucz zamka zwrotnicy ochronnej. Zwrotnica ta jest zamknięta kluczem w położeniu normalnym i ochronnym
381		Dźwignia zwrotnicy ochronnej zamknięta w położeniu przełożonym albo zamknięty klucz zamka zwrotnicy ochronnej. Zwrotnica ta jest zamknięta kluczem w położeniu przełożonym i ochronnym
382		Dźwignia zwrotnicowa jest zamknięta we wskazanym położeniu przez ryglowanie, lub z powodu uzależnienia kolejności lecz zamknięcie to w danym przebiegu jest wymagane.
383		Zwrotnica ochronna powinna znajdować się we wskazanym położeniu, lecz nie jest w tym położeniu zamknięta, aby nie wyłączyć koniecznej równoczesności innych przebiegów
384		Zwrotnica powinna znajdować się we wskazanym położeniu, lecz nie jest w danym przebiegu uzależniona.
385		Klucz sygnałowy, przebiegowo-sygnałowy, zgody lub nakazu wyjęty z zamka zależności
386		Klucz sygnałowy, przebiegowo-sygnałowy, zgody lub nakazu utwierdzony w zamku
387		Klucz sygnałowy, przebiegowo-sygnałowy, zgody lub nakazu zamknięty w położeniu zasadniczym przez wyjęty inny klucz przebiegowo-sygnałowy, zgody lub nakazu.
388		Uruchomienie zwalniacza kluczowego
389		Dźwignia przebiegowo-sygnałowa dania nakazu lub zgody, zamknięta w położeniu zasadniczym lub przyciski przebiegowo-sygnałowe wyłączone
390		Dźwignia przebiegowo-sygnałowa dania nakazu lub zgody, zamknięta w położeniu przełożonym lub przyciski przebiegowo-sygnałowe naciśnięte
391		Dźwignia przebiegowo-sygnałowa dania nakazu lub zgody, zamknięta inną dźwignią lub przycisk przebiegowo-sygnałowy wyłączony przez inny przycisk.
392		Powtarzacz blokowy wskazuje w okienku tarczkę czerwoną
393		Powtarzacz blokowy wskazuje w okienku tarczkę białą
394		Powtarzacz semafora ramiennego wskazuje sygnał "Stój"
395		Powtarzacz semafora ramiennego wskazuje sygnał "Wolna droga"
396		Powtarzacz odcinka obwodu szynowego wskazuje światłem białym, że odcinek jest wolny
397		Powtarzacz semafora świetlnego, lub tarczy ostrzegawczej świetlnej powtarza światło zielone "wolna droga"
398		Powtarzacz tarczy ostrzegawczej świetlnej powtarza światło pomarańczowe
399		Powtarzacz semafora świetlnego powtarza światło czerwone "Stój"
400		Powtarzacz tarczy manewrowej świetlnej powtarza światło niebieskie "Jazda manewrowa zabroniona"
401		Powtarzacz tarczy manewrowej świetlnej powtarza światło matowobiałe "Jazda manewrowa dozwolona"
402		Powtarzacz tarczy zaporowej świetlnej powtarza sygnał "Stój"
403		Powtarzacz tarczy zaporowej świetlnej powtarza sygnał "Jazda dozwolona"